

AZULLE®

GUÍA RÁPIDA




INSPIRE

Mini PC Barebone System


¿Qué hay en la caja?

2



INSPIRE PC **ADAPTADOR DE CORRIENTE** **GUÍA RÁPIDA** **CONTROL REMOTO** **CABLE SATA**
12V/2A (J4205) 12V/3A (i3,i5,i7) x2

¿Cómo lo instalo?



- 1 Conecta el adaptador de corriente de 12V al Inspire PC y enciéndelo.
- 2 Conecta un cable de alta definición a tu Inspire PC.
- 3 Conecta la otra punta del cable al televisor o monitor.

- 4 Selecciona en tu televisor la entrada correspondiente.
- 5 Enciendela unidad presionando el boton de encendido y ¡Disfruta tu Inspire PC!

Especificaciones

3

| | |
|--------------------------------|---|
| Variantes de Procesador | Dual-Core Intel® Kaby Lake i3-7100U Dual-Core Intel® Kaby Lake i5-7200U Dual-Core Intel® Kaby Lake i7-7500U Quad-Core Intel® Apollo Lake J4205 |
| BIOS | Wake On LAN/ PXE/Auto Power Hasta 32 GB DDR4 (i3, i5, i7) |
| RAM | Hasta 8 GB DDR3L (J4205) |
| Almacenamiento | 2.5" SSD Soportada, M.2 Soportada |
| GPU | Intel HD Graphics 620 (i3, i5, i7) Intel HD Graphics 505 (J4205) |
| Wi-Fi | Banda Dual 2.4 Ghz/5.0 Ghz |
| Ethernet | 1 Gigabit |
| Bluetooth | 4.0 |
| Puerto Display | x1 Puerto, 4K a 60 FPS* |
| Salida HD | x1 Puerto, 4K a 60 FPS* |
| USB | x3 3.0 Puerto, x1 Type-C |
| Ranura de tarjeta SD | Hasta 256 GB |
| Ranura M.2. | NVM (PCIe) (i3,i5,i7) AHCI (SATA) (J4205) |
| Ranura SATA | Si |
| Control Remoto | Control IR |
| Salida de Audio | 3.5 mm Jack |
| Entrada de corriente | 12V / 3A |
| Dimensiones | 4.9 in x 4.9 in x 1.9 in |

*Intel Inside y el logo de Intel Inside son marcas registradas de Intel Corporation en los E.E.U.A y otros países.

“Computación a la velocidad de la Inspiración”



| | |
|----------------------|---------------|
| Entrada de corriente | HD Output |
| Puerto Display | USB 3.0 Port |
| Puerto Ethernet | Micro SD Slot |
| Kensington lock | USB Type-C |
| Puerto Serial | Audio Jack |


El Inspire PC fue especialmente diseñado para reproducir videos en resolución 4K.
Transfiere datos a alta velocidad con el puerto USB Type-C o el USB 3.0.



Precaución: Este manual asume que el usuario está familiarizado con la terminología asociada a computadoras personales y con las prácticas de seguridad y regulaciones requeridas para usar y modificar equipos electrónicos.
Favor desconecta la unidad de cualquier fuente de energía antes de practicar cualquier procedimiento descrito en esta guía.
Al no desconectar de la corriente antes de abrir la computadora o practicar cualquier procedimiento puedes causar algún daño físico o a la unidad.

Instalando una M.2 SSD

- 1 Destornilla los cuatro tornillos que se encuentran en la parte inferior de la unidad y levanta la cubierta.




- 2 Alinea la muesca localizada en borde inferior de la tarjeta M.2 con la llave del conector. **Favor ten en cuenta:** El Inspire solo soporta 80 mm M.2.




- 3 Inserta el borde inferior de la tarjeta M.2. en el conector.

- 4 Asegura la placa inferior con el tornillo correspondiente a tu tarjeta M.2.




Instalando un 2.5" SATA SSD

- 1 Destornilla los cuatro tornillos que se encuentran en la parte inferior de la unidad y levante la cubierta.




- 2 Desliza el disco duro seleccionado hacia la ranura que se encuentra en la placa inferior del Inspire.




- 3 Conecta los terminales SATA del Inspire a la parte posterior de tu disco.

Favor ten en cuenta: El Inspire solo soporta 2.5" SATA SSD




- 4 Asegura el disco con los cuatro tornillos correspondientes a tu tarjeta.




Añadiendo mas memoria

- 1 Inserta el SO-DIMM en el enchufe sobresaliente.

Favor ten en cuenta: La muesca del borde inferior del SO-DIMM debe alinearse con la llave del enchufe.




- 2 Presiona el SO-DIMM en el borde exterior de la tarjeta, asegurando que los clips retenedores cierren.



Removiendo Memoria

- 1 Separa gentilmente los clips retenedores. El SO-DIMM se desprenderá del enchufe.

- 2 Toma el SO-DIMM por el borde externo y tira lentamente hacia afuera del enchufe.





¡No hay problema! Estamos aquí para ti.



¡Habla con alguien de nuestro equipo directamente!
www.azulletech.com



Servicio al cliente:
786.233.6769 ext.1
Soporte Técnico
786.233.6769 ext.2



Envíanos un e-mail ¡Te responderemos rápidamente!
support@azulletech.com



Si tienes preguntas acerca de nuestros productos, o necesitas ayuda, por favor visita nuestro canal de YouTube, donde puedes encontrar videos instructivos. Si no consigues lo que estabas buscando, por favor déjanos saber. Siempre buscamos maneras para mejorar la experiencia para nuestros clientes.



Visita nuestro canal de YouTube
<https://goo.gl/b2C0vr>



Mira nuestros videos tutoriales
<https://goo.gl/X44CXf>



Revisa las reseñas de nuestros productos
<https://goo.gl/TDe5la>



Nos encantaría escuchar tu opinión. Déjanos una reseña o comentario. Tu opinión no solo nos permite mejorar la experiencia del cliente, pero también ayuda a otros a tener más información al momento de decidir comprar uno de nuestros productos.



@azulletech



¿No sería increíble poder disfrutar de tu Inspire PC desde la comodidad de tu sofá? Te presentamos al Lynk. El último control remoto multifuncional reconocido por su tecnología Gyroscope y capacidad de audio chat, con teclado QWERTY iluminado y sensor de movimiento 3D para navegar en la web, reproducir música y videos fácilmente, y crear una mejor experiencia de juego. Con la última tecnología AI infrarrojo, el Lynk es capaz de ejecutar las funciones de la mayoría de los controles remotos. Conéctalo a tu Inspire PC y lleva tu experiencia al siguiente nivel.